

LUNET BREDBANDSBOX

Plombering (1)


Anslutning

Strömsladden ansluts till ett 230 V strömuttaguttag på väggen.

Det här indikerar lamporna

Power (2) Lyser när utrustningen är strömsatt.

WAN (3) Lyser /blinker grönt eller orange när kontakt finns med stadsnätet.



Så här kopplar du

På undersidan av bredbandsboxen finns uttagen som du ansluter din utrustning till. Använd nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre för anslutning av din utrustning.


Uttag 1: Internet/bredbandstelefoni

Uttag 2: Internet/bredbandstelefoni

Uttag 3: TV

Uttag 4: TV

(Om du har en modell med 8 st portar så används endast port 1–4 enligt bilden nedan.)



Uttag 1, lampa till vänster (4)

Lyser/blinker när det finns kontakt mellan uttag och ansluten utrustning.

Uttag 1, lampa till 1 höger (5)

Hastighet lyser enligt nedan beroende på vilken länkhastighet ansluten utrustning och uttaget etablerat.

Svart sken: 10Mbps

Grönt sken: 100Mbps

Orange sken: 1000Mbps

