


## WL-220



### 1. Fiberlänk

Indikerar att fiberlänk finns.

### 2. Spänning

Indikerar att spänning finns.

### 3. Kopparlänk

Indikerar att kopparlänk 10 Mbit eller 100 Mbit finns.

### 4. Uttag

**T:** Är det uttag du normalt ansluter utrustningen till.

**TX:** Om din utrustning kräver korsad nätverkskabel och du har en rak nätverkskabel så kan du ansluta till detta uttag istället för att byta kabel. Utrustning som känner av vilken typ av kabel du ansluter (rak eller korsad) kommer att fungera här också oavsett vilken modell du använder.

### Obs!

Anslut inte utrustning i båda uttagen, då uppstår kollisioner i trafiken och lampan "COL" blinkar då rött.